


# SU-195 参考図面

この組立図はあくまでも参考です。


組み立てにつきましては設置場所・環境に考慮し、お客様の任意でお願い致します。



## ① ベースフレームの組立て方


ベース本体(B1)にL金具(K1)を1コーナーごとに上下2枚差込み、直角を出してから、ビスで止めてください。四隅を隙間の無い状態にして下さい。

次に、ベースコーナー用パイプ(B5)を取り付けます。




ここにご注意!

上下2枚 x 四隅



\* 対角の長さを同じにしてください。


ベース本体(B1)に補強パイプ(B4)を、FLの取付けを考慮して差込み、ビス止めします。その後補強パイプ(B4)1本おきに本体サポート(B3)で補強します。最後にベース本体に、SUSヒンジ(B6)を固定します。



\* 補強材は蛍光灯ホルダー取付け可能なピッチで計算して下さい。尚、取付け下地材の種類等も考慮して下さい。

## ● SUSヒンジの取り付け

テンション本体をベース本体の上に乗せ、合っていることを確かめてから下図の要領ですでに本体に付いているSUSヒンジ(B6)の片方をビス止めします。その時、各々一箇所のみ仮止めし、全体に狂いの無いことを確かめてから本締めを行います。




付属のSUSヒンジを上記の要領で均等に固定して下さい。長短がありますので間違わないように設置して下さい。

\* 長い方をベース側にして下さい。

## 裏板取付け参考図

裏面に、カラートタン・アルミ複合板等を御使用下さい。




\* 必要に応じて水抜き穴もお忘れなく、必ず互い違いに穴を開けて下さい。(光漏れ防止)

## ガラリの取付け


\* 必要に応じて換気孔を下図の様にベース本体(B1)に下図の様に位置をずらして(光漏れを防ぐ為)穴を30mm開けガラリ(B7)を取り付けて下さい。

\* サイズにより個数が異なります。




## ② テンションフレームの組立て

テンション本体(T1)にL金具(K1)を1コーナーごとに上下2枚差込み、直角を出してから、ビスで止めてください。四隅を隙間の無い状態にして下さい。



次にテンションコーナー用パイプ(T7)を取付け、テンション本体に補強パイプ(T6)を差し込んでビス止めし、その後テンション用サポート(T2)で補強します。




\* 対角の長さを同じにしてください。


製品につきましては 品質向上の為 改良する場合があります あらかじめご了承下さい

### ③ 展張作業の手順


FFシートを看板寸法より縦・横それぞれ100mm大きめにカットし、フレームの上に乗せます。



FFシートをガムテープ等で仮止めをします。その後、下図の順番で展張をかけます。




次にテンションバー (T8) を使用して上記の順番で仮止めテープをはずしながらビス止めし、最後に余ったシートをカットすると展張の終了です。





#### カバー・雨除けの取付け

カバー (T4) 及び、用途に応じて雨除けカバー (T5) を取付けます。



#### 外付ストッパーの取付け

最後に外付ストッパーを取り付けて終わりです。キットに入っている部材を均等に取付けて下さい。




★看板設置後、看板上部に防水処理を行って下さい。

例：アルミテープ・防水テープを貼り付ける。



ケガ防止・シートが傷つかない為にヤスリ等で角部分を削って下さい。作業に際しましては、安全を充分考慮して下さい。



### ジョイント金具の取付方 SUタイプ



サイズによって付属されていない場合があります。

\*お願い:ジョイント金具は1ヶ所につき、ビス4本以上で止めて下さい。

### Zレール金具



#### 使用組立ビス

- 13 フレーム組立用・雨よけ
- 19 バッチン錠・ヒンジ・カバー用

※展張ビスは標準装備です。

この度は、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。

**この組立図はあくまでも参考です。**

組み立てにつきましては設置場所・環境に考慮し、お客様の任意でお願い致します。

なお、実際入っている商品と異なる場合がございます。

ご不明な点がございましたらご連絡下さい。

※同封のシールは品質管理並びにメンテナンス等の為にフレーム内側に貼って下さい。



広告看板製作・資材販売  
サンフレックス株式会社

<http://www.sunflex.jp>

〒547-0015 大阪市平野区長吉長原西3-5-2  
TEL: 06-6760-7788 FAX: 06-6760-7766